




座椅子 取扱組立説明書

型番：BZ-60



本製品をお買い上げくださいまして誠に有難うございます。本製品をご利用の際は、必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、または商品到着日から7日間以内に不具合がないかをご確認くださいますようお願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

本製品に関する最新の情報、サポート情報等は、下記ホームページでご確認いただけますので、定期的にご覧ください。

<http://www.bauhutte.jp/>

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が、当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

リクライニング（ギア部）を開いたり、折りたたんだりする時に指などをはさみ怪我をするおそれがあります。ご注意ください。


付属品

梱包を開梱して各パーツが揃っているか、また不具合がないかご確認ください。

部品の不足、不具合のあった場合は商品到着後7日間以内に弊社製品サポートへご連絡ください。

7日間を過ぎてからのお申し出の場合は実費をご請求させていただく場合があります。

【製品仕様】



本体 × 1

型番	BZ-60
寸法	<ul style="list-style-type: none"> ・【背もたれを最も垂直に近づけた時】 高さ 920mm × 幅 540mm × 奥行き 1000mm ・【リクライニングをフラットにした時】 高さ 150mm × 幅 540mm × 奥行き 1800mm ・座面高さ 150mm
構造部材	金属（スチール）
張り材	ポリエステル
クッション材	ウレタンフォーム
原産国	中国

※当説明書内容の無断転用を禁止します。

Copyright © 2014 BE-S CO.,LTD. All rights reserved.

製品説明

この製品は座椅子（床に置き座るもしくは横たわる）ために開発された製品です。
本来の用途以外での使用はお止めください。

△ 注意（禁止事項）

軽微なケガ（数日の通院を要する程度）やその物が壊れたり、物損傷として拡大損害の原因となる行為を示しています。

- ※ 屋外、直射日光の当たる場所や、暖房機器の近く、炎天下の車内など、高温多湿になる場所で、長時間にわたる使用、放置、保管をしないでください。
- ※ 高温、高熱のもの（加熱した鍋や湯沸かし等）や水分を含んだものなどを置かないでください。通気性の悪い状況下での長期保管もおやめください。
- ※ 雨天時の屋外、風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所で、長時間にわたる使用、放置、保管をしないでください。
- ※ 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたましください。
- ※ 本製品もしくは部品に異常が確認された場合はすぐに使用を中止してください。
- ※ 強度不十分な場所、不安定な場所への設置、使用はお止めください。
- ※ 可動部固定の際は、過度の力をかけないようにしてください。
- ※ 過度な力で製品を折りたたんだり、リクライニングの角度を広げたりしないでください。
- ※ 座面に勢い良く座らないでください。
- ※ 背もたれに過度の力や体重をかけたり、（背もたれ側に対し）脚部側の荷重を極端に下げたりしないでください。

組み立て・使用上のご注意

- ・本製品はお客様の側で組み立てを行なっていただく必要はありません。
- ・本製品は一般的な座椅子と同様、背もたれ部と座部双方に平均的に荷重をかけることでバランスを保つ製品です。背の高い方が座られた場合でも、容易に後方に倒れることがないよう設計されていますが、商材の特性上、背もたれに過度な力をかけたり、脚部・座部側の荷重が極端に低かったりすると、後方に転倒することがあります。
- ・背もたれにもたれる際は、後方に転倒しないよう、また転倒した際も、他の家具や物品を破損、損傷しないよう設置場所には十分ご注意ください。
- ・梱包開封時は、必ず各部品、部位に不具合がないかご確認ください。
- ・梱包開封時は製品の下に破れてもよいシートを敷く等、床や壁、他の家具などを傷つけないよう十分にご注意ください。
- ・本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

日常のお手入れについて


- ・お手入れには綺麗な布を使用し、乾拭きをおこなってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤や家具用洗剤等を薄めた水を布に含ませ拭き取り、すぐに乾拭きしてください。
- ・本製品の拭き取りに、アルコール、シンナー、ベンジン、磨き粉等を使用しないでください。
- ・本製品のカバー部は本体から取り外すことが可能ですが、洗濯や水に浸す等されると、型崩れや色落ちする恐れがありますので、お控えください。特に他の衣類や物品と一緒に洗濯する等はお止めください。移染する恐れがあります。

可動部（リクライニング・ギア）／転倒止め

※ ご使用前に、必ず各部品に不具合がないかご確認ください。


※ 本取扱説明書の内容通り正しくご使用ください。

可動部（リクライニング・ギア）




※ 製品が2つ折りになる（真ん中下・外側）あたりを指で押さえていただいくと、外側にフレームが丸く突き出ているのがわかります。これは、転倒止めで、フレームが長く伸びている側が脚部・座部側となります。座椅子の上下がわかりづらい場合の目安にもしていただけます。


**⚠ リクライニング・ギア部に手や足をはさまないように
十分ご注意ください。**




① 内袋から取り出した状態です。




② 背もたれ側を広げ、一旦、フラット（平ら）に
近い状態にしてください。




③ 適度な角度まで背もたれ部を引き上げ
手を離してください。背もたれにロック
がかかり、その位置で止まります。



④ 他の可動部も同様に角度調節可能です。



⑤ 再度フラット（平ら）にするには、背もた
れをフラットとは逆方向に一度引き上げる
ことで、ロックを解除します。



⑥ フラット（平ら）になります。