



製造ロット番号

ゲーミングソファ 取扱説明書 BHB-180-BK/RD

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、また商品到着日から7日間以内に不具合が無いかをご確認ください。ようお願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

■ 小さなお子様がご使用になる場合は

保護者の方が、本取扱説明書をよく読み、使用中はお子様につき添ってください。

⚠️ ご使用上の注意事項（禁止事項）

- ※ 本製品は、ソファとして使用されることを目的としています。
- ※ 本製品は洗濯できません。表面に汚れが付着した際は、固く絞った濡れタオルなどで汚れを拭き取ってください。また、風通しの良い日陰で十分に乾燥させてください。
- ※ 本製品を使用する際は、必ず伸縮性のない生地部分を接地面にしてください。
- ※ 本製品は製品の構造上全体が柔らかいため、形が定まりにくく不安定です。窒息や転落の恐れがありますので、乳幼児を寝かせないでください。また、小さいお子様やお年寄り、体が不自由な方は転倒する恐れがあるためご使用をお控えください。
- ※ 強く引っ張る、鋭利なものを近づける、無理な力を加える等は行わないでください。製品が破損し、封入されたマイクロビーズがこぼれる恐れがあります。
- ※ 製品が破損した際は、ただちに使用を中止してください。
- ※ マイクロビーズが目や鼻に入った際は、しっかりと洗浄してください。
- ※ マイクロビーズを誤飲した場合は、医師に相談してください。
- ※ 直射日光の当たる場所や、高温・多湿になる場所に長時間放置しないでください。劣化や色あせの原因となります。
- ※ 本製品を保管される場合は、同じ場所に長時間放置しないでください。カビやダニの発生に繋がります。
- ※ 火器や暖房器具の近くに置かないでください。マイクロビーズの破損や火事・やけどの原因になる可能性があります。
- ※ 本製品は室内でご使用ください。
- ※ 水などの液体物をこぼしてしまった際は、そのまま放置すると中材にカビが生えたり、臭い、破損の原因となる恐れがあります。必ず十分に水分を拭き取り、乾燥させてからご使用ください。
- ※ 摩擦や汗・水濡れによって色落ち・色移りする恐れがあります。ご使用の際は予めご注意ください。

■ 製品仕様

【品質表示】

型番	BHB-180-BK/RD
材質	収縮生地：ポリエステル88%、ポリウレタン12% 非収縮生地：ポリエステル 本体中材：ポリスチレン
寸法	約72*64*68cm
重量	約5.5kg
原産国	日本