



# 昇降式コーナーテレビ台 BHV-1000CH 取扱説明書

※小さなお子様のご使用になる場合は※  
保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様につき添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、または商品到着日から7日間以内に不具合が無いかをご確認ください。ようお願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

本製品はテレビ台として使用されることを目的としています。それ以外の使用目的で使用しないでください。

## FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。  
Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

※当説明書内容の無断転用を禁止します。

Copyright 2021 BE-S CO., LTD. All rights reserved



## 注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。



## 組み立てのご注意

- 組み立ては2人以上で行ってください。
- 組み立ては平らで周囲に何も無い広い場所で行ってください。
- けがや汚れを避けるため、必ず手袋を着用して組み立てを行ってください。
- 組み立て時は製品の下に毛布を敷くなど、床や壁、他の家具などを傷つけないように十分にご注意ください。
- 開梱時、製品に使用されている塗料・接着剤等の臭いがこもっていることがあります。時間と共に臭いは減少しますが、臭いに過敏な方、化学物質に対するアレルギーのある方は、定期的に換気をするなどして組み立ててください。
- ネジ・ボルトの取り付け前に、ネジ・ボルト穴の異物をきれいに取り除いてください。
- ネジ・ボルトは最初からきつく締めないでください。まず全てのネジ・ボルトを仮締めし、しっかりと組み合わさったことを確認してから、最後にしっかりと固定してください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。

YouTubeで組み立て動画を公開しています。

作業が分かりづらい部分などは、組み立て動画をご覧ください。

※組み立て動画は順次公開予定です。



## ⚠ 使用上のご注意


- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 直射日光や暖房器具の熱が直接あたる場所、高温多湿な場所での使用は避けてください。劣化や色あせなどの原因となります。
- 製品を傾斜した床面や強度不十分な場所に設置はしないでください。設置する床の強度、材質を確認した上でご使用ください。
- 火気や暖房器具の近くに置かないでください。火事・やけどの原因になる可能性があります。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合はすぐに使用を中止してください。怪我をする恐れがあります。
- 製品の上に立ち上がったたり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒してけがをする恐れがあります。
- 製品を台車やカート代わりに使用しないでください。破損する恐れがあります。
- 製品のキャスターを浮かし、傾けて使用しないでください。破損、または転倒してけがをする恐れがあります。
- 天板の上に、加熱した鍋や湯沸かし、熱い湯呑などを直接置かないでください。熱いものを置く際は、必ずコースター等をご使用ください。
- 濡れたものを載せないでください。サビや破損の原因となることがあります。
- 耐荷重以上の荷重は載せないでください。転倒や破損の恐れがあります。
- 天板を昇降する際は、必ず2人で行ってください。
- 天板高の調整をする際は、各ストッパーが外れていること確認し、水平を保ちながら行ってください。
- 天板を昇降する際は、手や指を挟まないように十分注意してください。けがをする恐れがあります。
- 製品を使用する前に、必ず昇降部分のストッパーが固定されていることを確認してください。
- 限界線より脚部のパイプを引き上げないでください。怪我や故障の原因となります。
- 天板の上にテレビやゲーム機などを置いた状態で天板を昇降させないでください。転倒や落下物で怪我をする恐れがあります。
- 製品特性上、昇降部分といった可動箇所は傷等が発生する恐れがあります。予めご了承ください。
- 天板に過度な荷重をかけたり、ストッパー真上に集中して荷重をかけないでください。天板が下がり、けがや破損をする恐れがあります。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。必要に応じて保護シート等をご使用ください。
- 棚に物を載せた状態で移動させないでください。棚の上のものが落下し破損、または落下物により怪我をする恐れがあります。
- 移動時以外はキャスターにロックをかけてください。地震等で不意に移動し、製品が転倒する恐れがあります。

## ■ メンテナンス・廃棄方法


- 定期的にパーツに破損がないか、各部がしっかり固定されているか、製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 汚れを拭き取る際は、柔らかい布で乾拭きしてください。取れにくい汚れの場合は薄めた中性洗剤で拭き取り後、水拭きしてから再度乾拭きしてください。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
- アルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。

## ■ 部品一覧


(1) 天板 × 1




(2) 下段用木板 × 1




(3) 昇降フレーム + 側面パネル × 2




(4) 中段用ポール × 2




(5) 中段用パネル × 1




(6) キャスター × 2  
(ロック付き)



(7) キャスター × 2



(8) ボルト(長) × 8  
(1/4" × 35mm)




(9) ボルト(短) × 8  
(1/4" × 12mm)



(10) 六角レンチ × 1



(11) 板レンチ × 1



## ■ 組み立て手順

確実な組み立てのため、ネジ・ボルトを取り付ける際はまず手で回して取り付けてください。ネジ穴に正しいネジ・ボルトが真っ直ぐ入ったことを確認し、全ての部品を組み合わせてから最後にドライバー・レンチでしっかりと増し締めしてください。

最初にきつくネジ・ボルトを締めてしまうと、後から組み立てる部品においてネジ・ボルトとネジ穴位置が合わなくなることがあります。

無理な力で斜めにねじ込むとネジ穴がつぶれネジ・ボルトが入らなくなります。


また、誤ったネジ・ボルトを使用すると製品が破損する場合があります。

**※誤った組立方法にて製品が破損した場合は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。**



注意


- ① (3)昇降フレーム+側面パネルに(4)中段用ポールを(8)ボルト(長)を用いて取り付けます。中段用ポールの取り付け後に、(5)中段用パネルをポールにはめ込みます。




⚠ 側面パネルの向きに注意

側面パネルには表と裏があります。取付方向をご確認の上、組み立てを行ってください。

裏




表




表が外側になるように組み立てを行ってください。



- ② ①で組み立てた中段に(9)ボルト(短)を用いて、(1)天板を取り付けます。



- ③ ①で組み立てた部品に(2)下段用木板を(8)ボルト(長)を用いて取り付けます。同時に(6)(7)キャスターを取り付けます。



- ④ 組み立てた製品を起こして完成です。機能説明に記載の「高さの調整方法」を参照の上、天板高を調整してください。



以上で本製品の組み立ては完了です。

使用前に各部のネジ・ボルトがしっかり固定されているか、十分に確認してください。

## 機能説明


※イラストは別モデルBHV-1000Hを使用しています)

### ■高さの調整方法


※天板の上に荷物を置いた状態で天板を昇降させないでください。  
転倒や落下物で怪我をする恐れがあります。

① フレームにあるレバーロックを解除します。


解除されている状態



ロックされている状態





② 天板が床と平行になっていることを確認し、天板をお好みの高さに調整します。





⚠ 限界線を超えて脚部のパイプを  
引き上げないでください。

③ レバーロックをかけたら完成です。



### ■キャスターロックの掛け方

キャスターのレバーを上げるとロックが解除され、下げると回転がロックされます。



## 品質表示

型番	BHV-1000CH
寸法	約 幅 1000mm × 奥行 350mm × 高さ 385mm (385~545mm)
甲板の表面材	合成樹脂化粧繊維板 (塩化ビニル樹脂)
表面加工	脚部・棚板：エポキシ粉体塗装
原産国	台湾
耐荷重	天板 30kg未満、上段 15kg未満、下段 30kg未満

当社の耐荷重設定は、天板全体に等しく荷重をかけた状態での試験結果を基に表記しています。

- 天板のストッパー真上に集中して荷重をかけないようにしてください。天板が下がり、怪我や破損の原因となる可能性があります。
- 天板に過度な荷重をかけたり、ストッパー真上に集中して荷重をかけ続けると、ストッパーの固定が弱まり、天板が下がりやすくなる可能性があります。
- 本製品は、テレビなどの AV 機器を載せる台として使用されることを目的としています。重い荷物を載せたり、もたれかかったりしないでください。怪我や破損の原因となる可能性があります。

