



GX250202211

ハグポッド GX-250

取扱説明書

※小さなお子様のご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、または商品到着日から7日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますようお願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

本製品は座椅子として使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	GX-250
寸法	幅 約650mm × 奥行 約720mm (720～1300mm) × 高さ 約920mm (530～920mm) 座部の高さ：約200mm ※床から座位基準点までの高さ
構造部材	フレーム：金属（スチール） アーム取付部：天然木
表面加工	アーム取付部：ウレタン塗装
張り材	ポリエステル
クッション材	ウレタンフォーム、鋼製ばね（スチール）
原産国	中国



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶったりしないでください。窒息など重大な事故につながる恐れがあります。



注意


傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

使用上のご注意


- ご使用前に製品および各部品に不足や不具合がないかご確認ください。不足や不備があった場合は直ちに使用を中止してください。
- 製品は床面が平らで、強度が十分な場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると転倒や破損の原因となり、けがをする恐れがあります。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 火気や暖房器具の近くに設置しないでください。やけどや火災が発生する原因となります。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをする恐れがあります。

※当説明書内容の無断転用を禁止します。 Copyright 2022 BE-S CO., LTD. All rights reserved

- 使用者の想定体重は100kg以下です。それ以上の方のご使用は、転倒または破損の原因となり、けがをする恐れがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒してけがをする恐れがあります。
- 製品の上で飛んだりはねたりしないでください。転倒してけがをする恐れがあります。
- 本製品に勢いよく座ったり、飛び乗ったりしないでください。通常の数倍の荷重がかかることで破損または転倒の原因となり、けがをする恐れがあります。
- 座面以外に座ったり乗ったりしないでください。転倒や破損、けがをする恐れがあります。
- 座面に浅く腰掛けしないでください。転倒や破損、けがをする恐れがあります。
- アームレストに手をかけて座ったり立ち上がったりしないでください。転倒や破損、けがをする恐れがあります。
- アームレストは内側へは曲がりますが外側へは曲がりません。アームレストにもたれるなど、内側から外への力を加えないでください。破損しけがをする恐れがあります。
- 製品の台座を浮かせたり、不安定な体勢で使用したりしないでください。破損、または転倒してけがをする恐れがあります。
- アーム取付部に乘ったり過度な荷重は加えないでください。破損または転倒の原因となり、けがをする恐れがあります。
- 1つのアーム取付部に対して取り付け可能なタブレットやスマートフォン用のアームは1つまでです。
- 本製品は1人用です。規定人数以上での使用は絶対におやめください。破損または転倒の原因となり、けがをする恐れがあります。
- 本製品の使用中に、居眠りをする、仮眠を取る、睡眠をとるなどしないでください。不意にバランスを崩し、転倒してけがをする恐れがあります。
- リクライニング部や回転台座等の可動部を動かす際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。けがをする恐れがあります。
- 濡れたものを載せないでください。破損や劣化、カビの原因となる恐れがあります。
- 摩擦や汗・水濡れによって色落ち、色移りする恐れがあります。ご使用の際は予めご注意ください。
- 畳やフローリングの上で使用する場合や長時間同じ場所で使用する場合は、チェアマット等の保護シートをご使用ください。接地面が傷ついたり、変形・変色したりする恐れがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、サビなどが発生する恐れがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所
- 防虫および殺虫剤、除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となる恐れがあります。
- 開封直後に製品のにおいが気になる場合は、風通しのよいところで一日ほど陰干ししてください。
- 製品が図Aおよび図Bの状態、矢印に示すような荷重をかけるのはおやめください。破損しけがをする恐れがあります。



図A 製品をひっくり返した状態



図B 製品の背もたれを前に倒した状態


■ メンテナンス・廃棄方法

- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、カビや臭気の原因となります。

【製品のお手入れ方法】


- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やカビの原因となります。

■ 製品全体図



■ ご使用になる前に


- 背もたれ部は折りたたまれた状態で梱包されています。ご使用になる際は、背もたれを立ち上げてからご使用ください。



本製品は背もたれの傾斜角度を変更できる「リクライニング機構」を採用しています。

● 背もたれを倒す場合

座部の右側面にあるレバーを引き上げながら、背もたれに体重をかけると背もたれが傾きます。




勢いよく体重をかけると、転倒しけがをする恐れがありますので十分ご注意ください。

● 背もたれを起こす場合


背もたれに体重をかけずにレバーを引き上げると、背もたれが起き上がります。

リクライニングの可動範囲内のお好みの角度でレバーを離すと、その角度で背もたれが固定されます。




レバーを引くと、背もたれは勢いよく起き上がります。背もたれに手を添えながらレバーを引き、ゆっくりと背もたれを起こしてください。

本製品はアームの角度を調整することができます。




本製品のアームレストはその特性上、上側および内側からの荷重や衝撃に弱い仕様となっています。
アームレストに体重をかけたり、強い衝撃を与えないようにしてください。

【角度の調整方法（内側）】




アームレストは内側に曲げて、角度を調整することができます。

【角度の調整方法（上下）】



アームを一番上まで押し上げてから手を離すと、アームが一番下まで下がります。



アームを引き上げて、好みの角度に調整してください。