



ダメ着4Gネクスト

HFD-4G-24/HFD-4G-24F

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。本製品は初期不良のみの対応となります。商品到着後7日以内に製品に不具合が無いかをご確認ください。該当期間が過ぎた場合、製品保証の対象外となる場合があります。予めご了承ください。

本製品は着る毛布として使用されることを目的としています。指定の用途以外での使用は絶対におやめください。

■ 使用上のご注意

- 本製品は初期不良のみの対応となります。商品到着後7日以内に製品に不具合が無いかをご確認ください。該当期間が過ぎた場合、製品保証の対象外となる場合があります。あらかじめご了承ください。
- タバコ、ヒーター、コンロなど、火気の近くで使用しないでください。引火するおそれがあります。
- 鼻・口を覆った状態で睡眠は絶対に行わないでください。呼吸を妨げる可能性があり、大変危険です。
- 着用したまま歩く場合は、滑ったり、アジャスターを引っ掛けて転倒したりしないよう十分ご注意ください。
- ジッパーを開閉する際は、必ずファスナーの持ち手を持って開閉させてください。生地を無理に引っ張ると、破損するおそれがあります。
- 着たままトイレシステム7.0の「FUNDOSHI」部分を全開にした際は、「FUNDOSHI」部分を引かずたり、引っ掛けたりしないようご注意ください。
- アジャスターを締めすぎないようにご注意ください。
- 洗濯の際は、製品に付属の洗濯表示の内容に従って取り扱いください。
- 摩擦や汗・水濡れによって色落ち、色移りする恐れがあります。ご使用の際は予めご注意ください。
- 直射日光下で長時間使用したり放置したりしないでください。劣化を早めるおそれがあります。
- ソックス部分内側の素材は、着用中の摩擦や洗濯により、ピリング（毛羽立ちや毛玉）が発生する場合があります。ピリングが生じた場合は引っ張らず、ブラッシングして整えるか、はさみなどで取り除いて下さい。

※保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。

ご使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。

※廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

■ 製品仕様


型番	HFD-4G-24-XL	HFD-4G-24-L	HFD-4G-24-M HFD-4G-24F-M	HFD-4G-24F-S
サイズ	XL	L	M	S
カラー	HFD-4G-24：ブラック / グレー HFD-4G-24F：ホワイト			
品質表示	ポリエステル 100%			
原産国	中国			

※当説明書内容の無断転用を禁止します。 Copyright 2023 BE-S CO., LTD. All rights reserved

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。
Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.



■ 各部名称



■ ご使用方法


○ ヘッドギアの使い方（フード&ネックウォーマー）

顔の露出度を自在に変えられるフード&ネックウォーマー。冷えやすい鼻・耳も優しく覆って温めます。※鼻・口を覆った状態で睡眠は絶対に行わないでください。呼吸を妨げる可能性があり、大変危険です。



○ 着たままトイレシステム7.0『FUNDOSHI』

ダメ着を脱がずに用が足せる最先端のシステムです。お尻部分をファスナーで開閉可能。驚くほどスピーディーな尻出し、尻片付けを実現。フロントファスナーは上下どちらからでも開け閉めできるダブルファスナー仕様なので、体の前側へもクイックにアクセスできます。




⚠ トイレを利用する際は、全開にした「FUNDOSHI」部分が、便器の中に落ちないようにご注意ください。

○ 可変ミトンの使い方 (手袋)

手指の出し入れ自在なミトンです。指先を冷やさずにスマホの操作が可能な親指スリット付き。手首を程よく絞れるアジャスターを搭載しており、袖の長さの調整が簡単に行なえます。

アジャスター



ミトンモード

指をすべて覆った状態。
寒い時や寝るときに。



スマホモード

親指だけ出した状態。
スマホを使うときに。



ガントレットモード

五指が自由に使える。
ミトンで手の甲も
カバーできる。



マルチモード

手首まで出した状態。
ミトンは袖口のアジャスターに
挟んで留められる。

あたたかさ: ★★★★★
動きやすさ: ★☆☆☆☆

あたたかさ: ★★★★★☆
動きやすさ: ★★★★★☆

あたたかさ: ★★☆☆☆
動きやすさ: ★★★★★☆

あたたかさ: ★☆☆☆☆
動きやすさ: ★★★★★☆

○ フリーフットシステム6.0 (ソックス)


足先まですっぽり包み込むフリーフットシステム。裾口が開閉し、足の出し入れが可能です。

ソックス部分が邪魔にならないよう、ふくらはぎにあるボタンで固定できます。

また、足首にあるアジャスターで裾の長さを調節することができます。

※素材の性質上、滑りやすくなっています。

足先まで覆った状態で歩く場合は、滑ったり、アジャスターを引っ掛けて転倒したりしないよう十分注意してください。




○ インナー着用でより快適なダメ着ライフを

本製品は、保温に特化した素材の性質上、吸汗性に乏しいので、肌着などのインナーを着用することをおすすめします。

■ 各種サイズ

(cm)

	S	M	L	XL
① 身丈	52	54	59	62
② 身巾	50	52	54	62
③ 桁丈	80	81	90	92
④ ウエスト	47	50	54	62
⑤ 袖巾	22.5	23.5	24	25.5
⑥ 天巾	18.5	21	21	21
⑦ 衿巾	22	25	25	25
⑧ 後股上	38	40	42	44
⑨ 渡り巾	36	38	40	43
⑩ ブーツ底	27	28	31	34
⑪ パンツ脇丈	86.5	91.5	98.5	100.5



※足部分拡大図

