



タペストリーハンガー BTS-1300 取扱説明書

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。





⚠ ご使用上の注意事項（禁止事項）

- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶったりしないでください。窒息など重大な事故につながるおそれがあります。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 火気や暖房器具の近くに設置しないでください。やけどや火災が発生する原因となります。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 製品の仕様上、ネジの固定部はポールに傷がつくおそれがあります。予めご了承ください。
- タペストリー等コレクションの汚れを防止するため、本製品をご使用になる前に柔らかい布で乾拭きしてください。
- 耐荷重以上の荷重は加えないでください。破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品の片側だけに荷重を加えないでください。たわんで破損やけがをするおそれがあります。
- 本製品からタペストリー等を取り外す際も、片側のみに荷重が加わらないようご注意ください。
- 本製品の先端には、必ず保護キャップを取り付けてください。
- 本製品を振り回さないでください。けがをするおそれがあります。
- 本製品の取り付け時および使用中に、先端で目等を突かないようご注意ください。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

■ 製品仕様


型番	BTS-1300
寸法	幅 50.5 cm × 奥行 4 cm × 高さ 100.5 cm（奥行・高さはクランプ部分を含まない）
材 料	本体：金属（スチール）
表面加工	本体：エポキシ樹脂粉体塗装
原産国	中国
耐荷重	2kg以下

■ 部品一覧

①	クランプ	②	十字ジョイント	③	ポールジョイント	④	保護キャップ
	×1		×1		×1		×3
⑤	下部ポール	⑥	上部ポール	⑦	ハンギングポール		
	×1		×1				

■ 組み立て方法


- 1 ⑤下部ポールと⑥上部ポールを③ポールジョイントで繋げて固定します。




各ポールの見分け方は下記の通りです。

- ⑤下部ポール：ポールの両端にねじ切りがあります。
⑥上部ポール：ポールの片方にねじ切りがあります。
⑦ハンギングポール：ポールにねじ切りはありません。


- 2 1でつないだポールを①クランプへ組み合
わせます。




- 3 ②十字ジョイントの垂直方向のネジを緩
め、2で組み立てたポールへ取り付けま
す。



- 4 十字ジョイントの水平方向のネジを緩め、
⑦ハンギングポールを十字ジョイントに
差し込みます。



- 5 ポールの先端に④保護キャップを取り付け
たら完成です。




■ 調整方法

高さ調整

⑥上部ボールを通してある側の②十字ジョイントのネジを緩めて、お好みの高さに移動させ、ネジを締め直します。

ハンギングボールの位置調整

⑦ハンギングボールを通してある側の②十字ジョイントのネジを緩めて、お好みの位置に移動させ、ネジを締め直します。



何も吊り下げない状態で調整し、物を吊り下げる前にずり落ちないことを確認してください。