

ゲーミングマウスパッド BMP-G400/G600

取扱説明書

※小さなお子様がご使用になる場合は※
保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様につき添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はマウスパッドとして使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	BMP-G400	BMP-G600
寸法	幅 40cm × 奥行 35cm	幅 60cm × 奥行 40cm
厚み	ガラス厚み：3mm、滑り止め厚み：1mm	
材質	ガラス部分：ソーダガラス（全面物理強化）、滑り止め：シリコン	
原産国	中国	



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品が万一破損した場合、細かい粒状になって全面破損します。破損時に近くに人がいる場合は、ガラスの破片を浴びたり、破片の塊が当たったりして大変危険です。
- 本製品が万一破損した場合は、飛散したガラスの破片でケガをするおそれがあります。破損した製品は放置せず、速やかに適切な処理をしてください。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶらないでください。窒息など重大な事故につながるおそれがあります。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

ご使用上の注意事項（禁止事項）

- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- ガラスの特性上、破損のおそれがありますので下記のような行為はおやめください。
 - 製品の上に乗ったり、上に物を落としたりする
 - 製品をたたく、蹴る、ぶつける、投げる
- 強化ガラスの特性上、面からの衝撃には普通のガラスよりも強いですが、点での衝撃や側面からの衝撃には弱いです。破損の原因となりますので、保管使用時には点での衝撃や側面からの衝撃が加わらないようご注意ください。
- 本製品を保管する際は平置きで保管してください。製品が転倒したり、側面から衝撃が加わることによって、破損するおそれがあります。
- 火気や暖房器具の近くに設置しないでください。やけどや火災が発生する原因となります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所
- 本製品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止して製品を廃棄してください。けがをするおそれがあります。

■ メンテナンス・廃棄方法

- 本製品を保管する際は、火気や直射日光を避け、高温・多湿にならない場所をお選びください。また、本製品が濡れている場合は、完全に乾燥させてから保管してください。
- 本製品を清掃する場合は、表面を水スプレー等で濡した後、固くしぼった布で水気を拭き取ってください。
- 本製品を清掃する場合は、アルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。