

フットレストクッションワイド BFT-700C

取扱説明書

※小さなお子様のご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様につき添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、また商品到着日から7日以内に不具合が無いかをご確認くださいますようお願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

本製品は足置きとして使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 本製品の内部または付近で火気を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶらないでください。窒息など重大な事故につながるおそれがあります。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 火気や暖房器具の近くに設置しないでください。やけどや火災が発生する原因となります。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 開封直後にウレタンフォーム特有のにおいがする場合がありますが、その際は風通しの良い場所で数日間陰干ししてください。
- ウレタンフォームは素材の特質上、空気や光等の影響で変色しますが、機能的には問題ありません。
- 塩化ビニル製床材の上で使用しないでください。本製品の裏面の滑り止め剤と床材が融合し、剥がせなくなる可能性があります。
- フックスや艶出し材を床面に塗布した場合、完全に床面が乾燥してからご使用ください。乾燥が不十分な場合、裏面の樹脂が床面に付着するおそれがあります。
- 本製品を同じ場所で長時間敷き続けないでください。床面に裏面の樹脂が付着したり、カビが発生したりするおそれがあります。
- 床暖房の電源が入っている床の上で使用しないでください。変形、破損、異臭の原因となるおそれがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、カビなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所
- 強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。

■ 品質表示

型番	BFT-700C
寸法	約 幅 70cm x 奥行 50cm x 高さ 20cm
中材	ウレタンフォーム
外力バー	ポリエステル 100%
内力バー	ポリエステル 100%
原産国	中国

■ 部品一覧

①	本体クッション（三角）	②	本体カバー（三角）
 ×1		 ×1	
③	本体クッション（直方体）	④	本体カバー（直方体）
 ×1		 ×1	

※①③の本体クッションは圧縮されて梱包されています。

※②④の本体カバーは、連結ファスナーがつながった状態で梱包されています。


クッションにカバーをかける際に手間取る場合は、連結ファスナーを外してください。

■ メンテナンス・廃棄方法

- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておく、カビや臭気の原因となります。
- 本体カバーは洗濯が可能です。下記のカバーのお取り扱い方法、または本体カバーに縫い付けられている洗濯表示ラベルの表示に従って洗濯してください。
- 床面に製品裏面の樹脂が付着したり、結露等によるカビが発生したりすることを防ぐために、定期的に製品を剥がして清掃を行ってください。
- 汚れを拭き取る際は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り後、水拭きしてから再度乾拭きしてください。
- 各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

■ カバーのお取り扱い方法

本体カバーは洗濯が可能です。本体カバーに縫い付けられている洗濯表示ラベルまたは、本取扱説明書の洗濯表示に従って洗濯してください。



- 洗濯の際は各カバーのファスナーを閉めて洗濯してください。
- 本体クッションは洗濯できません。洗濯する際は、必ず取り出してください。
- 洗濯機をご使用の場合は、洗濯用ネットに入れて洗濯してください。
- 色移りする場合がありますので、他のものと一緒に洗濯しないでください。
- 長時間の水への浸漬は避けてください。
- 長時間の光（紫外線）で変色する場合があります。洗濯後は速やかに形を整えて、陰干ししてください。
- 洗濯後のタンブラー乾燥は避けてください。