

**FOR USE IN JAPAN ONLY**

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

ゲーミング着る毛布『ダメ着4SG』 HFD-4SG25 はだけない着る毛布 HFD-HB25

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。本製品は初期不良のみの対応となります。商品到着後7日以内に製品に不具合が無いかご確認ください。該当期間が過ぎた場合、製品保証の対象外となる場合があります。予めご了承ください。

本製品は着る毛布として使用されることを目的としています。指定の用途以外での使用は絶対におやめください。

■ 使用上のご注意

- タバコ、ヒーター、コンロなど、火気の近くで使用しないでください。引火するおそれがあります。
- 鼻・口を覆った状態での睡眠は絶対に行わないでください。呼吸を妨げる可能性があり、大変危険です。
- 着用したまま歩く場合は、滑ったり、アジャスターを引っ掛けて転倒したりしないよう十分ご注意ください。
- ジッパーを開閉する際は、必ずファスナーの持ち手を持って開閉させてください。生地を無理に引っ張ると、破損するおそれがあります。
- 洗濯の際は、製品に付属の洗濯表示の内容に従って取り扱ってください。
- 摩擦や汗・水濡れによって色落ち、色移りする恐れがあります。ご使用の際は予めご注意ください。
- 直射日光下で長時間使用したり放置したりしないでください。劣化を早めるおそれがあります。
- 素材の特性上、着用中に他の物に毛羽が付着することがあります。付着した毛羽はセロハンテープなどで取り除いて下さい。気になる方は使用前の洗濯をおすすめします。
- 洗濯機を使用する際は、他の衣類との摩擦を防ぐために、洗濯するときは裏返し、目の細かい洗濯ネットを使用することをおすすめします。
- たくさんの衣類と一緒に洗うと、揉み作用により風合いが損なわれることがあるので注意してください。
- 本製品とスマートフォン/モバイルバッテリーを合わせて使用する際は、ご使用するスマートフォン/モバイルバッテリーの取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守ってご使用ください。

※保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。

ご使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。

※廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

■ 製品仕様

型 番	HFD-4SG25-XL	HFD-4SG25-L HFD-HB25-L	HFD-4SG25-M HFD-HB25-M
サ イ ズ	XL	L	M
カ ラ ー	ブラック		
品 質 表 示	ポリエステル 100%		
原 産 国	中国		

各種サイズ

(cm)

	M	L
① 身丈	155	170
② 身巾	68	73
③ 袖丈	80	90
④ 袖巾	23	25
⑤ 天巾	28	30
⑥ 衿丈	10	10
⑦ 裾巾	90	100

