

ストレージOTTOMAN マックス BOT-840

取扱説明書

※小さなお子様のご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様につき添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品は足置き・スツール・収納として使用されることを目的としています。

それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	BOT-840
寸法	幅 85cm × 奥行 50cm × 高さ 44cm
構造部材	本体：MDF キャスター：ポリウレタン・金属（スチール）
張り材	ポリエステル、ナイロン
クッション材	ウレタンフォーム
原産国	中国
耐荷重	合計200kg（収納内部：50kg、座部：150kg）



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 本製品の付近で火気を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶらないでください。窒息など重大な事故につながるおそれがあります。
- 本製品にはガスが充填されている部品が使用されています。

以下の行為は重大な事故につながるため、絶対におやめください。

- ガスシリンダーの分解および改造
- ガスシリンダーに傷をつけたり、破損したりするような衝撃を与えること
- 火気の中への投入
- 火気のそばでの使用
- 屋外での使用
- 高温になる場所や直射日光が当たる場所に長時間放置



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。



組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不具合がないかご確認ください。不足や不備があった場合は直ちに組み立てを中止してください。
- ネジ・ボルトの取り付け前に、ボルト穴の異物をきれいに取り除いてください。
- 組み立ては周囲に何も無い平らで広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。




使用上のご注意

- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 必ず全てのパーツを正しく取り付け使用してください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。
- 火気や暖房器具の近くに設置しないでください。やけどや火災が発生するおそれがあります。
- 部屋の出入りや、緊急時の避難を妨げる場所に設置しないでください。
- 製品は、床面が平らで、強度が十分な場所に設置してください。不安定な場所で使用すると、転倒や破損、けがなどの原因となるおそれがあります。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用したりしないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 本製品に物を立てかけないでください。製品が転倒し、破損やけがをするおそれがあります。
- 蓋を開閉する際は、手や指を挟まないように十分ご注意ください。けがをするおそれがあります。
- 蓋を開閉する際は、本製品の上部に十分なスペースを確保してください。
手や指を挟んでけがをするおそれがあります。
- 製品を浮かせたり、不安定な体勢で使用したりしないでください。破損、または転倒してけがをするおそれがあります。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。必要に応じて保護シート等をご使用ください。
- 濡れたものを載せないでください。破損や劣化、カビの原因となるおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。
- 本製品の耐荷重は品質表示に記載の通りです。耐荷重以上の荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、カビなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所
- 移動をする際は、人や物を上に載せた状態で動かさないでください。落下による破損や床面に傷がついたり、けがをするおそれがあります。
- 小さなお子様や動物が収納部に入らないよう注意してください。破損または転倒の原因となり、けがをするおそれがあります。

■ メンテナンス・廃棄方法

- ボルト・ネジや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定しなおしてください。
- 汚れを拭き取る際は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り後、水拭きしてから再度乾拭きしてください。
- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、ただちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、カビや臭気の原因となります。
- 本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。











■ 部品全体図



■ 部品・付属品

①	クッション入り座面（蓋）	②	底板	③	後板
 ×1		 ×1		 ×1	
④	前板	⑤	横板（左）	⑥	横板（右）
 ×1		 ×1		 ×1	

部品・付属品

⑦	カバー	⑧	仕切り板（大）	⑨	仕切り板（小）
 ×1		 ×4		 ×4	
A	カムロックボルト	B	カムロックナット	C	木ダボ
 ×8		 ×8		 ×16	
D	なべネジ M6×28mm	E	木ネジ M4×40mm	F	皿ネジ M3.5×12mm
 ×6		 ×10		 ×10	
G	蝶番	H	ドライバー	I	キャスター
 ×2		 ×1		 ×2	
J	ロック付きキャスター	K	ガススプリング	L	レンチ
 ×2		 ×1		 ×1	



組み立てる前にかならずご確認ください

●パーツに過不足・異常はありませんか？

本製品は構造上、組み立て後に分解しにくい製品です。
かならず、組み立て前にすべてのパーツが過不足なく揃っているか、また全てのパーツに異常がないかを確認してください。万が一過不足や異常が発見された場合は、組み立てを中止し、ページに記載のサポート窓口までお問い合わせください。

●ネジ・ボルトの取付時の注意

確実な組み立てのため、ネジ・ボルトを取り付ける際はまず手で回して取り付けてください。
ネジ穴に正しいネジ・ボルトが真っ直ぐ入ったことを確認し、ドライバー・レンチでしっかりと増し締めしてください。




組立時にネジ・ボルトとネジ穴位置が合わない場合は、前工程で締めたネジ・ボルトを一度緩める等して微調整してから取り付けてください。

無理な力で斜めにねじ込むとネジ穴がつぶれネジ・ボルトが入らなくなります。

また、誤ったネジ・ボルトを使用すると製品が破損する場合があります。

※誤った組立方法にて製品が破損した場合は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

●カムロックの取り付け方法




ボルトの方向に矢印をあわせます。

プラスドライバーを用いて、時計回りに180°回して固定します。


※付属の簡易ドライバーでも組み立ては可能ですが、別途プラスドライバーをご用意いただいたほうが組み立てしやすいです。

■ 組み立て手順


1 ③④板に(A)カムロックボルトを取り付けます。




2 ③④⑤⑥板に(C)木ダボを差し込んでください。





- 3 ④前板に⑤⑥横板を差し込んでから (B) カムロックナットで固定してください。
※⑤⑥横板は、カムロックナット用の穴がある側が外側です。
※カムロックの取り付け方法はp. 5を参照。




- 4 ③後板を取り付けます。この際くぼみがある側が上になるよう注意して取り付けてください。
3工程と同様にカムロックナットで固定してください。





- 5 ②底板を(E)木ネジで固定し箱状に組み立てます。



- 6 ⑦カバーを箱に被せます。この際、前後の向きが正しいかどうか確認してから被せてください。ロゴタグが付いている側が前側で、キャスター用穴が2箇所あいている側が後側になります。




- 7 (I)(J)キャスターを(L)レンチで取り付けます。(J)ロック付きキャスターは前側へ取り付け
てください。(I)キャスターは取り付け場所を使用するデスクに合わせて選択することができます。




キャスターのロック方法について

キャスターに備えられたレバーを
操作することで、ロックと解除の
操作が可能です。


- ・レバーを下げる：ロック状態
- ・レバーを上げる：ロック解除




本製品を「BHD-1200/1000M」等、脚部に横連結バーがある昇降式ゲーミングデスクで使用する
際、キャスターを下図の位置に取り付けることで本製品を奥側まで押し込むことができます。





キャスターを下記の位置に取り付けた場合は
上に腰掛けたりしないでください。
バランスを崩し、転倒するおそれがあります。




- 8 ⑦カバーの端は面ファスナーとなっています。箱の内側へ折るようにして固定してください。




- 9 (K)ガสปスプリング先端のT字部品を取り外し、(D)なベネジで箱の内側に固定してください。この際、箱の左右どちらに付けるか決めてください。次に(G)蝶番を(F)皿ネジで固定してください。




- 10 ①座面（蓋）に9で外した(K)ガススプリングのT字部品を、ガススプリングを取り付けた側と同じ側に(D)なベネジで固定してください。



- 11 ①座面（蓋）を箱に取り付けます。(F)皿ネジで蝶番を取り付けてください。



- 12 箱のガススプリングの先端と座面に取り付けられたT字状の部品を再度連結して完成です。



機能説明

付属の仕切り板には面ファスナーが縫い付けられています。お好みでパーティションとして使用してください。余った仕切り板は蓋側に貼り付けることができます。

