




昇降式サイドテーブル

BHT-500

取扱説明書



**※小さなお子様のご使用になる場合は※
保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様につき添ってください。**

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、または商品到着日から7日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますようお願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

本製品は軽作業を行うテーブルとして使用されることを目的としています。それ以外の使用目的で使用しないでください。

本製品に関する最新の情報、サポート情報等は、下記ホームページでご確認いただけますので、定期的にご覧ください。

<http://www.bauhutte.jp/>

※当説明書内容の無断転用を禁止します。

Copyright 2017 BE-S CO., LTD. All rights reserved

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。
Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 組み立てのご注意

- 組み立てる前に、必ず各部品に不具合がないかご確認ください。
- 組み立て作業は、2人以上で行ってください。
- 怪我や汚れを避けるために必ず手袋を着用して組み立て作業を行ってください。
- 組み立て時は床などを傷つけないように十分にご注意ください。
- ボルトを締める前にネジ穴にある布かすなどをきれいに取り除いてください。
- ボルトで固定する部品は、まず軽く全てのボルトを仮止めし、部品がしっかりと組み合わさったことを確認してから、再び全てのボルトをしっかりと締めてください。
- 各部品はしっかりと固定してください。締め付け、かみ合わせが緩いと危険です。
- 開梱時、製品に使用されている塗料・接着剤等の臭いがこもっていることがあります。時間と共に臭いは減少しますが、臭いに過敏な方、化学物質に対するアレルギーのある方は、定期的に換気をするなどして組み立ててください。


⚠ 使用上のご注意

- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所で使用、放置、保管しないでください。破損し、怪我をする恐れがあります。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合はすぐに使用を中止してください。怪我をする恐れがあります。
- 全てのボルトをしっかりと締め、正しく組み立ててください。また、ボルトに緩みがないかご使用前に確認してください。誤った組み立てやボルトの緩みは、破損、怪我の原因となります。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合はすぐに使用を中止してください。怪我をする恐れがあります。
- 本製品の上に立ったり、脚立代わりに使用したりしないでください。転倒して怪我をする恐れがあります。
- 本製品のキャスターを浮かし、傾けて使用しないでください。製品が壊れたり、転倒して怪我をする恐れがあります。
- 強度不十分な場所への設置、使用はおやめください。特に床の強度、材質などを十分確認した後、ご使用ください。
- 天板を昇降させる際には、必ず2人で右側のL字支柱と左側のL字支柱をそれぞれ両手でつかみ、調節を行ってください。
- 天板を昇降させる際には手や指を挟まないように十分注意してください。
- 製品を使用する前に、必ず昇降部分のストッパーが固定されていることを確認してください。
- L字支柱を限界線を超えて引き上げないでください。怪我や故障の原因となります。
- 天板の上にパソコンや荷物などを置いた状態で天板を昇降させないでください。転倒や落下物で怪我をする恐れがあります。
- 戸外での使用、直射日光、暖房機器などの熱風・高温多湿な場所での使用はしないでください。
- 加熱した鍋や湯沸かし器などを直接置かないでください。

■ メンテナンス・廃棄方法

- 定期的にボルトがしっかりと締まっているか製品全体を点検してください。
- 汚れを拭き取る際は、柔らかい布で乾拭きしてください。取れにくい汚れの場合は薄めた中性洗剤で拭き取り後、水拭きしてから乾拭きしてください。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
- アルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。

■ 付属品



■ 組み立て手順



確実な組み立てのため、ボルトをまず手で回してください。

ネジ穴にまっすぐボルトが入ったことを確認し、全ての部品を組み合わせてから、最後に六角レンチでしっかりと増し締めしてください。


最初にきつくボルトを締めてしまうと、後から組み立てる部品においてボルトとネジ穴位置が合わなくなることがあります。

無理な力で斜めにねじ込むと、ネジ穴がつぶれ、ボルトが入らなくなります。


※この場合、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

※しっかり固定するためにボルトを強く押し当ててねじ込んでください。


- ① 底板用フレームに底板用パイプを取り付けます。




- ② 底板用フレームにパネルとストッパーを取り付けます。




- ③ 底板用フレームに、キャスターとフレーム用キャップを取り付けます。




- ④ 天板にL字支柱を取り付け、L字支柱用キャップを取り付けます。




- ⑤ ③で組み立てた下部に、④で組み立てた上部を差し込み、お好みの高さで固定します。




- ⑥ 底板用フレームに底板をはめ込みます。



- ⑦ バスケットをパネルにかけます。



- ⑧ 完成です。




機能説明

■ 高さの調整方法


※天板の上に荷物を置いた状態で天板を昇降させないでください。
転倒や落下物で怪我をする恐れがあります。

① ストッパーのレバーロックを解除します。


解除されている状態




ロックされている状態



② 天板をお好みの高さに調整します。
この時、限界線を超えて引き上げないようご注意ください。





③ レバーロックをかけたら完成です。



■ キャスターロックの掛け方

キャスターのレバーを
上げるとロックが解除され、
下げると回転がロックされます。



品質表示

型番	BHT-500
寸法	幅 300mm× 奥行 560mm× 高さ 505mm(505~755mm)
甲板の表面材	合成樹脂化粧繊維板 (塩化ビニル樹脂)
表面加工	脚部・バスケット：エポキシ粉体塗装
原産国	台湾
耐荷重	総耐荷重：20kg 未満（天板：10kg 未満、バスケット：3kg 未満、底板：7kg 未満）